

Installationsanleitung für Wandmontagehalterungen der Serie DD8L



Du wirst brauchen:

- Wasserwaage
- Acht Schrauben passend zum Untergrund und zur Umgebung
- Schraubendreher passend für Ihre Schrauben
- Ein zweites Paar Hände ist hilfreich
- Die beiden Klammern, die größere Klammer ist die untere Klammer

Bevor Sie die Halterungen verwenden, stellen Sie bitte Folgendes sicher, um ein Austreten von Wasser aus dem Luftentfeuchter zu verhindern.

- Die Wand/Schottwand muss eine glatte Oberfläche haben
- Die Wand/Schottwand muss lotrecht (vertikal) sein
- Die Halterung muss waagrecht (horizontal) montiert werden
- Der Luftentfeuchter muss von allen Seiten freien Luftzugang haben
- Sie benötigen rundherum mindestens 30 cm Platz um den Luftentfeuchter, insbesondere für die Luftzufuhr und den Luftauslass.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Gegenstände wie beispielsweise Vorhänge auf den Luftentfeuchter fallen.
- Der Luftentfeuchter muss mit der Lufteinlassöffnung in den Raum zeigend installiert werden.

Installation

- Suchen Sie einen geeigneten Standort für den Luftentfeuchter, der die oben genannten Anforderungen erfüllt.
- Befestigen Sie die untere Halterung waagrecht mit vier Schrauben, wir empfehlen die Verwendung von Dübeln.
- Platzieren Sie den Luftentfeuchter in der unteren Halterung und achten Sie darauf, dass er waagrecht bleibt.
- Wenn der Luftentfeuchter in der unteren Halterung steht, Montieren Sie die obere Halterung, sodass der Luftentfeuchter an seinem Platz bleibt.

(Die obere Halterung muss mit leichtem Druck nach unten fixiert werden, um den Luftentfeuchter in Position zu halten. Dies ist besonders wichtig bei der Montage an beweglichen Objekten wie Booten, Wohnwagen usw.).

